Schaltpläne-FORD ORION 36

Wirkschaltpläne — Plan Nr.

Erklärungen 1

Index 1A

Lade- und Anlaßbetrieb 2

Außenbeleuchtung 3

Außenbeleuchtung 4

Außenbeleuchtung-Schweden 5

Außenbeleuchtung-Schweden 6

Signal- und Warnanlage(n), Warnleuchte für Handbremse u. Bremsflüssigkeitsstand 7

Heizgebläse, Scheibenwisch/Waschanlage(n), Scheinwerfer-Waschanlage 8

Innenbeleuchtungen, verzögerte Innenleuchten, Kofferraumbeleuchtung, Beleuchtung-Instrumente, -Kombiinstrument, -Innenspiegel usw. 9

Zusatz-Warnsystem (Kraftstoff, Motoröl, Kühlwasser, Waschanlage, Bremsbelag), Econo-Warnleuchten 10

Tür-Zentralverriegelung, Kofferraum-Entriegelung, Fensterheber 11

Beheizbare Sitze 12

Außenspiegelverstellung und -heizung, Autom. beheizte Heckscheibe 13

1,6 Ltr. Diesel 14

Benzineinspritzung 15

1 = Blinkerleuchte, links
2 = Hauptscheinwerfer, links
3 = Motor – Scheibenspüler
4 = Reglerschalter
5 = Drehstromgenerator
6 = Geber – Kühlwasser-Fernthermometer
7 = Öldruck-Kontrollschalter
8 = Zündverteiler
9 = Anlasser
10 = Zündspule
11 = Batterie
12 = Horn
13 = Hauptscheinwerfer, rechts
14 = Blinkleuchte, rechts
15 = Vorschaltwiderstandsleitung
16 = Anti-Diesel-Ventil
17 = Schalter – Rückfahrleuchte
18 = Sicherungsdose
19 = Innenraumleuchte
20 = Vorschaltwiderstand
21 = Motor – Heizgebläse
22 = Wischermotor
23 = Bremslichtschalter
24 = Blinkgeber
25 = Relais – beheizte Heckscheibe
26 = Türkontaktschalter, links
27 = Blinkschalter
28 = Lichtschalter
29 = Schalter – Wischermotor
30 = Zündschloß
31 = Relais – Wischerintervall
32 = Kombi-Instrument
1 – Blinker-Kontrolleuchten
2 – Fernlicht-Kontrolleuchte
3 – Ladestrom-Kontrolleuchte
4 – Öldruck-Kontrolleuchte
6 – Kühlwasser-Fernthermometer
7 – Kraftstoff-Vorratsanzeiger
9 – Spannungskonstanthalter
12 – Beleuchtung
33 = Schalter – beheizte Heckscheibe
34 = Schalter – Warnblinkanlage
35 = Zeituhr
36 = Zigarettenanzünder
37 = Schalter – Heizgebläse
38 = Beleuchtung – Schalter Heizgebläse
39 = Türkontaktschalter, rechts
40 = Geber – Kraftstoff-Vorratsanzeiger
41 = Beheizte Heckscheibe
42 = Kombi-Schlußleuchte, links
43 = Kofferraumleuchte
44 = Kennzeichenleuchten
45 = Kombi-Schlußleuchte, rechts

1 = Blinkleuchte, links
2 = Seitliche Blinkleuchte, links
3 = Hauptscheinwerfer, links
4 = Wischermotor – Hauptscheinwerfer
5 = Motor – Spülerpumpe
6 = Drehstromgenerator
7 = Geber – Kühlwasser-Fernthermometer
8 = Öldruck-Kontrollschalter
9 = Zündverteiler
10 = Anlasser (Bosch)
11 = Batterie
12 = Relais – Scheinwerferwaschanlage
13 = Relais – Autom.-Getriebe
14 = Hauptscheinwerfer, rechts
15 = Blinkleuchte, rechts
16 = Seitliche Blinkleuchte, rechts
17 = Sperrschalter – Autom.-Getriebe
18 = Anlasser (Lucas)
19 = Anlaß-Magnetschalter
20 = Schalter – Zweikreisbrems-Warnanlage
21 = Sicherungsdose – Hauptscheinwerfer
22 = Abblend-Relais
23 = Vorschaltwiderstandsleitung
24 = Sicherungsdose
25 = Anti-Diesel-Ventil
26 = Relais – beheizte Heckscheibe
27 = Blinkgeber
28 = Blinkschalter
29 = Lichtschalter
30 = Schalter – Wischermotor
31 = Zündschloß
32 = Kombi-Instrument
1 – Blinker-Kontrolleuchten
2 – Fernlicht-Kontrolleuchte
3 – Ladestrom-Kontrolleuchte
4 – Öldruck-Kontrolleuchte
6 – Kühlwasser-Fernthermometer
7 – Kraftstoff-Vorratsanzeiger
9 – Spannungskonstanthalter
12 – Beleuchtung
33 = Beleuchtung – Schaltstufenanzeige (Autom.-Getriebe)
34 = Zigarettenanzünder
35 = Radio
36 = Schalter – Nebelschlußleuchte
37 = Schalter – Zweikreisbremswarnanlage
38 = Schalter – beheizte Heckscheibe
39 = Schalter – Wisch-/Waschanlage – Heckscheibe
40 = Tageslicht-Relais
41 = Laderaumleuchte
42 = Beheizte Heckscheibe
43 = Spülerpumpe – Heckscheibe
44 = Wischermotor – Heckscheibe
45 = Kombi-Schlußleuchte, rechts
46 = Kennzeichenleuchten
47 = Nebelschlußleuchte
48 = Kombi-Schlußleuchte, links

1 = Blinkleuchte, links
2 = Hauptscheinwerfer, links
3 = Zusatzfernscheinwerfer
4 = Motor – Spülerpumpe
5 = Reglerschalter
6 = Drehstromgenerator
7 = Geber – Kühlwasser-Fernthermometer
8 = Zündverteiler
9 = Öldruck-Kontrollschalter
10 = Anlasser
11 = Anti-Diesel-Ventil
12 = Zündspule
13 = Batterie
14 = Vorschaltwiderstandsleitung
15 = Horn
16 = Zusatzfernscheinwerfer, rechts
17 = Hauptscheinwerfer, rechts
18 = Blinkleuchte, rechts
19 = Relais – Fernscheinwerfer
20 = Schalter – Rückfahrleuchte
21 = Sicherungsdose
22 = Innenraumleuchte
23 = Vorschaltwiderstand
24 = Motor – Heizgebläse
25 = Wischermotor
26 = Bremslichtschalter
27 = Relais – beheizte Heckscheibe
28 = Blinkgeber
29 = Türkontaktschalter, links
30 = Blinkschalter
31 = Lichtschalter
32 = Schalter – Wischermotor
33 = Zündschloß
34 = Kombi-Instrument
1 – Blinker-Kontrollleuchten
2 – Fernlicht-Kontrollleuchte
3 – Ladestrom-Kontrolleuchte
4 – Öldruck-Kontrolleuchte
6 – Kühlwasser-Fernthermometer
7 – Kraftstoff-Vorratsanzeiger
9 – Spannungskonstanthalter
12 – Beleuchtung
35 = Beheizte Heckscheibe
36 = Geber – Kraftstoff-Vorratsanzeiger
37 = Schalter – beheizte Heckscheibe
38 = Warnblinkschalter
39 = Zeituhr
40 = Zigarettenanzünder
41 = Schalter – Heizgebläse
42 = Beleuchtung – Schalter-Heizgebläse/ Zigarettenanzünder
43 = Relais – Wischerintervall
44 = Türkontaktschalter, rechts
45 = Kombi-Schlußleuchte, rechts
46 = Kennzeichenleuchten
47 = Kofferraumleuchte
48 = Kombi-Schlußleuchte, links

1 = Blinkleuchte, links
2 = Hauptscheinwerfer, links
3 = Zusatzscheinwerfer, links
4 = Wischermotor – Hauptscheinwerfer
5 = Motor – Spülerpumpe
6 = Drehstromgenerator
7 = Geber – Kühlwasser-Fernthermometer
8 = Öldruck-Kontrollschalter
9 = Zündverteiler
10 = Anlasser
11 = Batterie
12 = Relais – Wischermotor Hauptscheinwerfer
13 = Relais – Fernscheinwerfer
14 = Relais – Startsperre (Autom.-Getriebe)
15 = Zusatzfernscheinwerfer, rechts
16 = Hauptscheinwerfer, rechts
17 = Blinkleuchte, rechts
18 = Seitliche Blinkleuchte, rechts
19 = Sicherungsdose
20 = Sperrschalter (Autom.-Getriebe)
21 = Anlasser
22 = Anlaß-Magnetschalter
23 = Anti-Diesel-Ventil
24 = Schalter – Bremswarnanlage
25 = Sicherungsdose – Hauptscheinwerfer
26 = Abblend-Relais
27 = Seitliche Blinkleuchte, links
28 = Vorschaltwiderstandsleitung
29 = Blinkgeber (nur für Export)
30 = Blinkschalter
31 = Lichtschalter
32 = Schalter – Wischermotor
33 = Zündschloß
34 = Kombi-Instrument
1 – Blinker-Kontrolleuchten
2 – Fernlicht-Kontrolleuchte
3 – Ladestrom-Kontrolleuchte
4 – Öldruck-Kontrolleuchte
6 – Kühlwasser-Fernthermometer
7 – Kraftstoff-Vorratsanzeiger
9 – Spannungskonstanthalter
11 – Drehzahlmesser
12 – Beleuchtung
35 = Beleuchtung – Schaltstufenanzeige (Autom.-Getriebe)
36 = Radio
37 = Schalter – Nebelschlußleuchte
38 = Schalter – Zweikreisbremswarnanlage
39 = Schalter – Fernscheinwerfer
40 = Schalter – Wischermotor Heckscheibe
41 = Tageslicht-Relais
42 = Laderaumleuchte
43 = Spülerpumpe – Heckscheibe
44 = Wischermotor – Heckscheibe
45 = Kombi-Schlußleuchte, links
46 = Nebelschlußleuchte
47 = Kennzeichenleuchten
48 = Kombi-Schlußleuchte, rechts

E36-5